

Lichtmaschine wechseln V10 Tdi

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 21. August 2016 um 15:09

Die Lichtmaschine ist OBEN im V Raum des Motors !

ENDE !

Als V Raum bezeichnet man den Raum zwischen den beiden Zylinderbänken.

Ich vermute die Kollegin verwechselt LM mit Starter !

Lade dir bitte bei Volkswagen ERWIN die Unterlagen dazu runter !

BITTE - DANKE!

SG

VBC