

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „mark1“ vom 26. Oktober 2016 um 14:12

Die Frage der Motorvorwärmung hat mit dem Aufrüstset nichts zu tun:
Das wird im Steuergerät der SH per vcds programmiert. Standard = Innenraum, alternativ Innenraum + Motor , wobei dann der Innenraum nicht mehr ganz so heiß wird.

Der Rest dient dazu, die SH + Gebläse von aussen zu aktivieren...

Gruss

Mark