

Leuchtweitenregulierung defekt

Beitrag von „Maximilian89“ vom 27. Oktober 2016 um 06:43

Hallo....

Beim Starten des Motors kommt immer Leuchtenweitenregelung prüfen...

Gestern Abend hab ich mal die vordere linke Radhausschale Demontiert.

Ein Kabel hängt runter und wurde abgerissen. Kann mir jemand sagen wofür dieses Kabel ist???

Es hängt am Kabelstrang des Nevasensors ,...

Das andere Hauptkabel dort sind ABS Sensor und Bremsverschleisanzeige dran.

Gruß Max