

# **Beleuchtung Lenkrad geht nach 10 Sekunden aus...**

**Beitrag von „coala“ vom 7. November 2016 um 14:32**

Servus,

das ist nicht normal und einzustellen (in einem Menü) gibt es hierzu auch nichts. An- und Ausschalten mit dem Taster an der Lenksäule, Helligkeitsregelung erfolgt parallel zum übrigen Instrumentarium am Knöpfchen. Da vermute ich am ehesten einen Defekt an der Ansteuerschaltung für die LEDs im MFL.

Grüße  
Robert