

Lichtschalter

Beitrag von „mantime“ vom 25. November 2016 um 07:47

Hallo Andreas,

um von der "Auto"-Stellung auf die "Normal"-Stellung zu gelangen musst Du über die Stellung "Parklicht" schalten.

Wenn Du das langsam tust, ist es halt so dass das Fahrlicht in dieser Position ausgeht. Ist bei allen mir bekannten VW so.

Einfach zügig über die Schaltstellung "Parklicht" hinwegscharlen und gut ist...:)

Beste Grüße,

Markus