

Standheizung ausschalten

Beitrag von „coala“ vom 11. Dezember 2016 um 09:34

[Zitat von ploidba](#)

Hallo

Mir ist auch aufgefallen, dass seit ein paar Tagen jedesmal nach dem Ausschalten ich noch die Standheizung höre. [...]

Servus,

da muss man vorsichtig differenzieren, zwischen dem Fehler des Themenerstellers und einem normalen Nachlauf. Bei Temperaturen unter +7 bzw. +10° C (da gehen die Beschreibungen auseinander...) läuft beim Start des kalten Motors der Zuheizung mit. Stellst du das Fahrzeug vor dem automatischen Abschalten des Zuheizers ab, also bevor die programmierte Kühlmittel-Solltemperatur erreicht ist, dann läuft der Zuheizung in diesem Moment noch. Die Ausschaltprozedur dauert nun eine kleine Weile, weil erst noch - nach Abstellen der Spritzzufuhr - die Brennkammer gespült werden muss und eine Abkühlphase erforderlich ist. Dieses Verhalten ist völlig normal. Nicht normal ist es hingegen, wenn das Ding noch länger als 2 - 3 Minuten nachläuft.

Grüße

Robert