

Zuheizer

Beitrag von „mark1“ vom 15. Dezember 2016 um 21:41

Ich habe beigefügte Anleitung im Netz gefunden- vielleicht hilft es...

Ich vermute, dass das Ausgangssignal des Funkempfängers ein 12V Schaltsignal ist (bitte mal am Ausgang Pin 2 der Empfänger messen, wenn er schaltet...)

Zum Testen würde ich dann mal ein stabiles 12 Volt Signal vom Sicherungskasten auf Pin 1 der Standheizung geben und schauen, was passiert (springt an oder nicht). Im letzteren Fall kannst Du dann das Problem der SH (und nicht dem Funkempfänger) zuordnen. Zusätzlich würde ich das auch noch mal bei "Zündung an" gegenchecken. Springt sie an, hat der Empfänger das Problem (Spannungsversorgung über Dauerplus geschaltet??)

Gruss

Mark

edit: Dokument entfernt, link gesetzt: [KLICK](#)