

Lenkradheizung ohne Funktion

Beitrag von „bizkit“ vom 26. Dezember 2016 um 19:37

Hallo zusammen!

Leider funktioniert meine Lenkradheizung nicht, es erscheint nach dem Einschalten nur das Symbol im Schalttafeleinsatz, jedoch wird nichts warm.

Der Fehlerspeicher meldet folgendes:

01747 - Geber für beheizbares Lenkrad (Z36)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - sporadisch

Wo finde ich denn diesen Geber bzw. wo kann ich evtl. messen ob überhaupt Strom am Lenkrad ankommt?

Danke für die Hilfe

Gruss

Marco