

# Lenkradheizung ohne Funktion

**Beitrag von „mark1“ vom 26. Dezember 2016 um 20:29**

Die Lenkradheizung sitzt per Schleifring am J527 Steuergerät für Lenksäulenelektronik (Z36 ist lt. Schaltplan die Heizungswicklung). Der Geber ist aber G428 (Geber für beheizbares Lenkrad) und hängt am J453 (Steuergerät für Multifunktionslenkrad)! Der Geber hängt auf Pin 1 und 2 des J453, die Heizwicklung auf Schleifring 13 und 14

Die zugehörigen Sicherungen sind (für J527):

SB33 - Sicherung 33 auf Sicherungshalter B

SB53 - Sicherung 53 auf Sicherungshalter B

Wenn man die Fehlermeldung ernst nimmt, ist die Heizwicklung defekt, die Sicherung oder ggfs. ein Problem am Schleifring

Gruss

Mark