

# **Zuheizergebläse läuft ständig bis Batterie leer ist**

**Beitrag von „Humvee“ vom 29. Dezember 2016 um 19:53**

Da brauchst du den Zuheizer nicht codieren, wird an der T91 eingestellt.  
Steht in der Bedienungsanleitung der T91