

Zuheizergebläse läuft ständig bis Batterie leer ist

Beitrag von „Humvee“ vom 29. Dezember 2016 um 19:53

Da brauchst du den Zuheizer nicht codieren, wird an der T91 eingestellt.
Steht in der Bedienungsanleitung der T91