

Zuheizergebläse läuft ständig bis Batterie leer ist

Beitrag von „KingKong1“ vom 29. Dezember 2016 um 21:25

Hallo Thomas,

wie meinst du das, dass es an der T91 eingestellt wird.
Momentan kann ich nur ein/aus funktion nutzen.

mich interessiert die Heizdauer. Hast du da was für mich?
würde gerne die Zeit von 60 min. runter setzen.

In der Anleitung steht nichts zum programmieren.
Vielen Dank schonmal