

Servolenkung

Beitrag von „Denyo“ vom 26. Januar 2017 um 07:39

Moin,

prüf mal im warmen Zustand den Hydraulikölstand. Vielleicht ist auch Luft im System. Wenn der Stand ok ist eine paar Mal im Stand das Lenkrad nach links und rechts einschlagen (Fast Anschlag)

Beste Grüße

Denis