

Servolenkung

Beitrag von „eden“ vom 26. Januar 2017 um 08:36

[Zitat von Denyo](#)

Moin,

prüf mal im warmen Zustand den Hydraulikölstand. Vielleicht ist auch Luft im System. Wenn der Stand ok ist eine paar Mal im Stand das Lenkrad nach links und rechts einschlagen (Fast Anschlag)

Beste Grüße

Denis

Tritt nur auf der linken Seite auf.
geht nach 1-2 Sekunden wieder weg.