

# Standheizung lässt sich nicht einschalten

**Beitrag von „mantime“ vom 28. Januar 2017 um 09:28**

Die Standheizung ist auf der linken Fahrzeugseite im vorderen Radhaus verbaut.

Um dran zu kommen musst Du das Rad und den Innenkotflügel (Radhausschale) ausbauen, dann siehst Du die Heizung schon.

Mach Dir gleich ein Foto von der Teilenummer - es gibt verschiedene - und such genau nach dieser Nummer, wenn Du ein Ersatzgerät suchst; dann passt das auch Sorgenfrei 😊