

Fragen zur Crashreparatur

Beitrag von „mark1“ vom 3. Februar 2017 um 17:33

[Laderelais Umbau.jpg](#)

Der Trennschalter befindet sich in der Bildmitte links- der Anschluss ist violett. Er wird vom Airbagsteuergerät ausgelöst...

Das ganze befindet sich unter dem Fahrersitz..

Reparaturhinweis:

Im Falle einer Auslösung des Batterieauptschalters/Trennschalters kann dieser über den Rückstelltaster zurückgesetzt werden. Vor dem Rücksetzen muss die Starterleitung auf einen Kurzschluss geprüft werden.

Nach der Auslösung ist im Sichtfenster statt einer Kupferspule eine weiße Abdeckung zu sehen.

Man muss den Rückstelltaster drücken, um den Batterieauptschalter/Trennschalter zurückzusetzen. Im Sichtfenster muss dann wieder eine Kupferspule sichtbar sein.

Du hast 6 Crashsensoren (je 2 x Front, Seite vorne, Seite hinten). Es gibt keinen vorgeschriebenen Austausch nach einem Unfall. Vermutlich entscheidet sich die Frage daran, ob das Airbagsteuergerät noch ein "vernünftiges" Signal von jedem Sensor bekommt oder nicht... Falls sie nicht durch direkte mechanische Einwirkung im Aufprallbereich zerstört werden, sollten sie aber weiter funktionieren- sie sind schliesslich für die Messung von extremen Beschleunigungen gebaut 😊

Gruss

Mark

P.S.: Kannst Du mal ein paar Fotos vom Innenraum einstellen, damit man eine Vorstellung von den "Nebenwirkungen" des Airbags hat?