

Wie wechsel ich eine Glühkerze an der Standheizung?

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 15. Februar 2017 um 09:45

Hallo Standheizer

Ich vermute, dass sich das Problem nicht erledigt hat, da ja niemand auf seine Bitte reagiert hat! 🙄

Hallo Zeus,

Du musst dafür die Standheizung/ den Zuheizer aus dem linken vorderen Radhaus ausbauen. Ich hab's versucht, ohne ausbauen, mir reichen die Leitungen/ Schläuche nicht.

Du brauchst auch noch die entsprechenden Dichtungen zusätzlich zur Glühkerze. Die kosten im Vergleich zur Kerze nur Erdnüsse, die Kerze hat mich ca. 130,-€ gekostet.

Gut, schlussendlich muss natürlich noch G12- Gemisch aufgefüllt werden!

Viel Erfolg und Danke für die Rückmeldung!

Gruss

PS: Bei Bedarf hätte ich ne Anleitung, allerdings erst ab dem 22.02. 😊