

Wie wechsel ich eine Glühkerze an der Standheizung?

Beitrag von „Zeus“ vom 15. Februar 2017 um 19:43

Zitat von Standheizer

Hallo Zeus, hat sich dein Standheizungsproblem zwischenzeitlich geklärt?
Gruss Micha

Hallo,

nein, es hat sich in der Tat nicht erledigt.

Ich habe wie beschrieben die Heizung ausgebaut. Es hat gut geklappt, wirklich kein Hexenwerk. Habe dann die Heizung in 2 Teile zerlegt, den Brennkammereinsatz inkl. der Glühkerze ausgetauscht. Die alte Kammer war schon gut verkocht.

Alles wieder eingebaut, Kühlwasser aufgefüllt. Es ging ca. 1L verloren.

Als nächstes habe ich die Umwälzpumpe mit VCDS angesteuert um zu entlüften. Hat auch funktioniert. Anschließend die Heizung entsperrt. Hat auch funktioniert. Heizung lief dann kurz an, Lüfter war zu hören, Deseleinspritzpumpe hat auch getaktet.

Am nächsten Tag habe ich versucht mit der FB zu starten. Auto kalt.

Fehlerspeicher ausgelesen und das selbe Lied?!?! Wieder die Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Verbrennungsluftgebläse UND Glühkerze. Obwohl Glühkerze frisch gewechselt.

Momentan habe ich versucht zu recherchieren woran es liegen kann, habe nichts brauchbares gefunden. Habt Ihr eine Idee?

Grüße, Danny