

Wie wechsel ich eine Glühkerze an der Standheizung?

Beitrag von „mark1“ vom 15. Februar 2017 um 20:32

Einfach nochmal entsperren und beim nächsten Restart VCDS in der Aufzeichnungsfunktion mitlaufen lassen, dann kann man (vielleicht) sehen, was Ursache und was Wirkung ist..

So sieht das dann nach einem Import in Excel aus: (MWB 1,3,4 der SH)

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Gruss

Mark