

Dachträger/Henkel Anleitung

Beitrag von „Knortschi“ vom 19. Februar 2017 um 13:59

Ich habe auf meinem Dicken den silbernen Henkel Montiert. Ab 160 kmh habe ich Windgeräusche. Er ist richtig rum montiert doch er hat keinen cm abstand zwischen. Ist das ausschlaggebend?

Hat von euch auch jemand eine Montage oder Bedienungsanleitung? Kann ich den Henkel alleine verschieben? Und welche Positionen sind zum justieren richtig?

Kenne mich mit dem System leider absolut nicht aus.

Oder ist der Abstand von den Henkeln auf dem zweiten Bild richtig? Und falls ja wie justiere ich die Henkel richtig mit dem Abstand dazwischen? Sorry für die vielen Fragen.