

Heizungsgebläse defekt

Beitrag von „strabu“ vom 17. April 2017 um 18:09

[Zitat von mark1](#)

Die Stromverteilung geht von der Batterie (unter dem Fahrersitz) auf die dortige Stromverteilerschienen und dann abgesichert in die Sicherungskästen (Wasserkasten, Armaturenbrett rechts/links..).

Im Wasserkasten sitzen die Relais zur Stromversorgung Zündung- vielleicht fängst Du dort mal an zu prüfen, bevor Du den Fahrersitz demontierst (VZN Nuss 10 erforderlich!)

Gruss

Mark

[Stromverteilung Fahrersitz .jpg](#)

Danke für den Tipp, aber wo sitzt der Wasserkasten? Ich denke mal im Motorraum oder?