

Automatik leichtes Ruckeln bei Lastwechsel

Beitrag von „FJK“ vom 6. Mai 2017 um 11:28

Tag Robert,

Ich bin mir da leider nicht so richtig sicher. Es ist auf jedenfall ein einzelner Ruck, kein kontinuierliches ruckeln. Eben immer dann wenn man aus dem schub ganz bisschen Gas gibt. Ob das zwischen zwei bestimmten Fahrstufen ist, da hab ich leider nicht drauf geachtet. Wenn man normal gas gibt beschleunigt er allerdings gut und schaltet weich durch alle Fahrstufen.

Danke nochmal

Grüße

Felix