

Steuerung der Außenspiegel

Beitrag von „dierathlion“ vom 12. Mai 2017 um 10:44

Hallo zusammen,

ich habe gelesen, dass es eigentlich immer darum geht, dass Eure Außenspiegel nicht einklappen.

Ich möchte vielmehr, dass sie eben nicht einklappen. Wenn ich einen Wohnwagenspiegel dran habe, habe ich die Befürchtung, dass er mir an die Scheibe schlägt, wenn ich den Wagen absperre.

Ich habe in der Betriebsanleitung nichts zu diesem Thema gefunden.

Weiß jemand, ob man die Anklapperei auch manuell ausschalten kann?

Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps 😊

dierathlion