

Motor geht bei der Fahrt aus

Beitrag von „Uwe M“ vom 29. Mai 2017 um 12:37

[Zitat von mark1](#)

```
[TABLE='class: cc erlaeutrg-explo']
```

```
[tr][td]
```

```
[TD='class: einzug-nummer']
```

```
[/td][td][tr]
```

```
[/TABLE]
```

Kraftstoffpumpenrelais -J17- im Wasserkasten Steckplatz B2, abgesichert von S10 (10A)
im Wasserkasten

Die Pumpen selbst über S13 (25A) im Wasserkasten abgesichert

Gruss

Mark

Super werde mal schauen ob ich es hinbekomme