

Motor geht bei der Fahrt aus

Beitrag von „Uwe M“ vom 30. Mai 2017 um 15:02

[Zitat von mark1](#)

Die PDE gehen bestimmt nicht alle auf einmal kaputt! Der Fehler muss woanders liegen..

Geh lieber zu einer vernünftigen Werkstatt..

Gruss

Mark

So war wieder einmal in der Werkstatt und habe nochmal gefragt

Der Meister hat mir folgendes erzählt

Wenn der motor kalt ist läuft er

Wenn der Motor warm ist läuft er im stand aber sobald er Drehzahl bekommt so bei 3000U/min geht er wieder aus PDE Nockenwelle usw.sind OK

Nun wollte die Werkstatt schauen ob ihrgend ein Unterdruckschlauch defekt ist

Fehlerspeicher zeigt nix an.

Hat noch ihrgend jemand von euch eine Ahnung wo der fehler noch sein könnte.