

ESP-Leuchte flackert sporadisch, FZ nimmt dann kein Gas mehr an, Fehlerspeicher leer

Beitrag von „Darragh“ vom 6. Juni 2017 um 16:14

Hallo Thomas

Kontrollier mal den bzw. die Sensoren an der / den Radnabe(n), oder deren Steckverbinder.