

# Außenspiegel werden bei Stellung L beide verstellt

Beitrag von „coala“ vom 30. Juni 2017 um 16:05

Wenn ich das nur wüsste 😊 Hab vorhin unterwegs auch schon mal gesucht - und es partout nicht (mehr) gefunden 🙄 Und nun bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob ich das nicht vom T I in Erinnerung habe, oder gar lediglich im VCDS gesehen habe 😞

Jedenfalls scheint es so zu sein, dass wenn der Verstellknopf auf "L" steht beide Spiegel synchron bewegt werden, auf "R" aber nur der rechte. Vorgehensweise wäre dann, zuerst den linken Spiegel zu justieren, dann auf "R" den Kollegen rechts und anschließend die Position mit "Set" auf die gewünschte Memoryposition abzuspeichern. Btw.: Einstellung Beifahrerspiegelansenkung wird in Fahrstufe "R" vorgenommen und abgespeichert, später wird das dann auch nur angewandt, wenn das Spiegeleinstellknöpfchen auf "R" steht.

Grüße  
Robert