

4 Zonen Klimaanlage in Fondbereich verstellt.

Beitrag von „coala“ vom 25. Juli 2017 um 16:16

Servus,

drücke am Bedienteil im Fond gleichzeitig die Taste "Auto" im linken Drehsteller und den mittleren Knopf für die Luftverteilung 😊

Grüße
Robert