

Lüftung hintere Seiten

Beitrag von „andreas“ vom 13. Februar 2005 um 23:20

Ich denke, diese Düsen sind in erster Linie zum Belüften (Entfeuchten) der Tür-/Heckscheiben gedacht. Darum geht die Luftzufuhr über den Entfeuchter der Klimaanlage. Ist diese aus (=Econ) kommt natürlich nur Warmluft an. Enthält diese Warmluft aber viel Feuchtigkeit und die Außentemperatur ist geringer als im Innenraum, wären die Scheiben sofort beschlagen.

Gruß
andreas