

# Frage zum Luftfahrwerk - Wie oft geht Euer Kompressor an ?

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. August 2017 um 10:43**

Der Kompressor läuft schon während der Fahrt, aber im Idealfall hörst du das nicht. Der ist für die Druckversorgung zuständig und wenn der Druck im System unter einem bestimmten Bereich fällt, dann läuft der wieder an. Da der T1 noch 2 Speicherbehälter hat, muss er nicht zwangsläufig immer einschalten, wenn man hoch fährt. Aber nachdem es sich um kein geschlossenes System handelt muss immer wieder Druck erzeugt werden.

Wenn jedoch der Kompressor wegen Überhitzung abschaltet, dann dürfte der wohl schon halb tot sein bzw. gerade beim Sterben sein. Beim Wechsel des Kompressors sollte immer das Relais auch gewechselt werden (das ist beim T1 ein Schwachpunkt und bleibt öfters hängen, damit stirbt dann gleich der Kompressor wegen Überhitzung).

MfG

Hannes