

Lichtschalter Nebelschlußleuchte

Nebelscheinwerfer

+

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 25. Oktober 2017 um 12:22

Hallo Leute,

bei mir kann ich seit ein paar Wochen die Nebelscheinwerfer sowie die Nebelschlußleuchte nicht mehr einschalten.

Normalerweise dreht man ja den Lichtschalter in Position und dann ist am Lichtschalter auch die jeweilige LED an, ob man vorne oder hinten oder beide Nebelleuchten eingeschaltet hat.

Diese Funktion funktioniert bei mir auf einmal nicht mehr, also nicht nur am Lichtschalter selbst, sondern die Nebelleuchten und die Nebelschlußleuchte brennen nicht mehr.

Ich gehe mal nicht von einem Defekt des Lichtschalters aus, weiß zufällig jemand, welcher Relais (und wo dieser sitzt) dafür verantwortlich ist ?

Die Sicherungen sind i.O.

Gruß

Peter