

Lichtschalter Nebelschlußleuchte

Nebelscheinwerfer

+

Beitrag von „mark1“ vom 27. Oktober 2017 um 21:55

Schau mal ob der Stecker (T10b) am Lichtschalter noch richtig sitzt und ob die 12V-Versorgung des Schalters noch intakt ist:

- + ist bei mir auf Pin 4 des Schalters (blau-schwarzes Kabel), kommt von Plusverbindung 8 (Klemme 15a) im Hauptleitungsstrang
- auf Pin 6 (braunes Kabel)

Wenn da kein + mehr ankommt, Sicherungen inkl. Vorsicherungen unter dem Fahrersitz prüfen...

Wenn +/- o.k. sind, neuen Lichtschalter besorgen

Gruss

Mark