

# 7L immer Zuheizer?

**Beitrag von „Basti46120“ vom 30. Oktober 2017 um 09:15**

Liebe Leute!

Jetzt, wo es gerne in der Früh schon unter 10 Grad hat, wollte ich nachfragen:

Schaltet sich der Zuheizer bereits (bei Fahrzeugen ohne Standheizung) bei der Zündung ein oder erst bei laufendem Motor?

Ich hatte heute nämlich im Display die Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" und als ich den Motor bei Betriebstemperatur nochmals gestartet habe, war das nämlich nicht mehr da, und da läuft dann ja auch der Zuheizer nicht mehr.

Danke für eure Hilfe!