

# 7L immer Zuheizer?

Beitrag von „Basti46120“ vom 30. Oktober 2017 um 21:59

[Zitat von fetter-diesel](#)

Moin

Bei 5 Grad abwärts startet der zuheizer mit laufendem Motor

Ich dachte bei 10 Grad abwärts?