

Standheizung wird nicht warm

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. Oktober 2017 um 08:31

Man kann da nur im Bedienpanel von der Klima die Temperatur einstellen, von daher würde 22° dort reichen und alles wird warm. Ich würde aber mal den Fehlerspeicher auslesen, das hört sich nach einem Fehler an.

Oder hast du ev. auf Standlüftung gestellt? Das ist eine Funktion die für den Sommer gedacht ist. Hörst du das Ticken der Kraftstoffpumpe bzw. siehst du den Rauch den die Standheizung produziert?

MfG

Hannes