

# Standheizung wird nicht warm

**Beitrag von „minimaxler“ vom 31. Oktober 2017 um 08:38**

Hallo

Danke erstmal für die schnelle Antwort

Im Panell sind 24 Grad eingestellt.

Kurzzeitig kommt auch Rauch vorne rechts.

Das Ticken höre ich.

Auf der Bedieneinheit sieht man rechts ein Lüfterrad das aus ist bzw. das ich abgeschaltet habe und man es nicht mehr sieht

Unten rechts an der Bedieneinheit ist dieses ich nehme mal an Heizzzeichen, dieses ist Dunkel hinterlegt.