

Standheizung wird nicht warm

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. Oktober 2017 um 08:59

[Zitat von minimaxler](#)

Hallo

Im Panell sind 24 Grad eingestellt.

Kurzzeitig kommt auch Rauch vorne rechts.

Das Ticken höre ich.

Auf der Bedieneinheit sieht man rechts ein Lüfterrad das aus ist bzw. das ich abgeschaltet habe und man es nicht mehr sieht

Unten rechts an der Bedieneinheit ist dieses ich nehme mal an Heizeichen, dieses ist Dunkel hinterlegt.

Das Ticken musst du während der ganzen 30 min hören, ist das so?

Das Heizeichen muss leuchten, das Lüfterrad am Display nicht, denn das ist das Zeichen für die Standlüftung.

MfG

Hannes