

# Lock-Funktion-Fahrwerk

**Beitrag von „muehlix“ vom 13. November 2017 um 10:44**

Hallo zusammen,

die LOOK-Funktion wird bei eingeschalteter Zündung aktiviert. Kann die Zündung, z.B. beim Reifenwechsel (etwa 1 Stunde Arbeitszeit), nach Aktivierung ausgeschaltet werden oder muss sie eingeschaltet bleiben, bis alle 4 Räder wieder auf dem Boden stehen?

Muehlix