

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „undercover“ vom 13. November 2017 um 19:24

Also wenn immer der Schlauch platzt, würde ich folgenden Rückschluss daraus ziehen: Der Kompressor baut Druck auf, es wird über den Verteiler dieser auch zum Federbein durchgeschaltet, um dieses zu heben. Aber in das Federbein geht nichts rein. Dann bringt der angestaute Druck den Schlauch zum Platzen. Fazit: Fehler am Federbeineingang suchen.