

5 gang knallt rein

Beitrag von „V8Power“ vom 16. Dezember 2017 um 23:03

[Zitat von frettchenmann](#)

Löschen tust du wie folgt.

- Schlüssel ins schloss, Zündung ein
- gas durch treten, über kickdown
- min 5sekunden warten
- gas durchgetreten lassen, zündung aus
- schlüssel ab
- fuß vom gas
- zündung ein
- adaptionswerte sind gelöscht

Anlernen: einfach fahren.....

Alles anzeigen

Hat bei mir auch wunderbar funktioniert. Nach dem Reset ist es ein völlig neues und super Fahrgefühl, bzw. "Schaltgefühl", gewesen. 🍷👍

Servus aus LL

Werner