

# Innenraum Lüfter läuft weiter

**Beitrag von „mark1“ vom 29. Dezember 2017 um 15:01**

Zwischen dem Motor und dem Steuergerät hängt der Geber 462. Er sitzt direkt auf dem Gebläse, ist aber relativ einfach auszubauen: Du findest ihn, wenn Du im Handschuhfach die vorperforierte Ausstanzung in der Rückwand mit einem Teppichmesser aufschneidest.

Gruss

Mark

P.S.: Für Details/Schaltplan schick mir eine PN mit Deiner Mailadresse