

Sitzheizung nach X Minuten ausschalten / Fondsitzheizung nicht im RNS

Beitrag von „Zed“ vom 18. Januar 2018 um 09:33

moin,

lässt sich die Sitzheizung (egal ob vorne oder hinten) überhaupt über das RNS ein- oder ausschalten? imho geht das grundsätzlich nicht?? Die freien Schaltflächen im RNS neben "Standheizung" sind für "Lenkradheizung" und "Frontscheibenheizung" vorgesehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Automatisch ausschalten lässt sich die Sitzheizung m.W. ebenfalls nicht.

CU

Zed