

Wie u. Wo kann man ein Batterieerhaltungsgerät anschließen ?

Beitrag von „Arndt“ vom 29. Januar 2018 um 18:12

Im Motorraum gibt es 2 Anschlusspinne.