



Wie u. Wo kann man ein Batterieerhaltungsgerät anschließen ?

Beitrag von „Hallertauer“ vom 29. Januar 2018 um 18:39

[Zitat von Arndt](#)

Im Motorraum gibt es 2 Anschlusspinne.

Wo genau die sind, bleibt wohl dein Geheimnis ? !  

Und liegt dort nicht nur Strom für den Anlasser / Zündschloß an ? (Zündung aus = keine Ladung) ?

Gruß Hallertauer.