

Beleuchtung des Klimabediensteils bleibt an

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. Februar 2018 um 14:58

Hallo,

bei Temperaturen kurz über dem Gefrierpunkt oder darunter läuft der Zuheizter grundssätzlich mit und somit auch nach,
da der im zugeführte Diesel verbrannt werden muß.

Gruß

Hannes