

Standheizung macht Innenraum nicht warm

Beitrag von „mark1“ vom 26. Februar 2018 um 22:19

Das Ventil wäre N279- es schaltet aber nur zwischen

- nur Innenraum gewärmt
- Innenraum und Motor gewärmt (dann wird es nicht mehr so heiss innen wie vorher)

Google mal nach SSP 301, darin ist es gut beschrieben...

Mir ist noch nicht klar, ob Dein Innenraumgebläse läuft oder nicht?

Ich würde die Kühlwassertemperatur mal messen, während die SH läuft (notfalls durch Anfassen der Schläuche)- am Besten wäre aber, einen ganzen Durchlauf per VCDS aufzuzeichnen, dann kann man alle Schaltzustände und Temperaturen sehen (s.u.: Blau-Temperatur SH Ausgang, rot: Temperatur grosser Kühlkreislauf (Motor))...

Gruss

Mark