

Luftfederung defekt...

Beitrag von „coala“ vom 11. März 2018 um 20:51

Servus Uwe,

damit wird es evt. nicht getan sein, denn wenn das Fahrwerk falsch justiert wurde, dann gibt es auch keine Fehlermeldung. Gemessen wird bei der Justage der Abstand zwischen Mittelpunkt Radnabe und Unterkante Radlauf. Die Korrekturwerte sorgen letztlich für einen geraden Stand nach den entsprechenden Herstellervorgaben. Das Ganze ist nicht schwierig, wichtig ist aber eine ebene Standfläche, die innerhalb bestimmter Toleranzen liegen muss. Ganz ähnlich wie bei einer vernünftigen Scheinwerfereinstellung. Das sind in der Regel +/- 5 mm über die Fahrzeugaufstandsfläche.

Grüße
Robert