

Batterie im Funkschlüssel wechseln - wie geht das?

Beitrag von „Thotti“ vom 7. Juni 2018 um 06:59

[Zitat von kelle](#)

Hallo,

erst mal besten Dank für die Tips. Batterie im Schlüssel ist getauscht. Hatte die Tage einige Male getestet und es funktioniert offensichtlich wieder alles normal. Anscheinend kann man sich auf die interne Testfunktion aber nicht absolut verlassen. Denn wie gesagt bei früheren „Batterieableben“ gab es vorher immer eine Meldung im Display.

Gruß Torsten

Ja, normalerweise meldet sich das Cockpit bereits, wenn die Batterie "schwächelt" mit der Meldung, dass die Batterie getauscht werden muss.

Aber offenbar "überspringt" das System diese Meldung auch schon mal, wenn die Batterie sehr schnell plattt geht oder aber wie bei mir, wenn man den Schlüssel lange Zeit nicht genutzt hat und die Batterie dann völlig tot ist.