

T-Reg startet schlecht und geht wieder aus. Benzinpumpe defekt?

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 7. Juni 2018 um 08:40

Hallo Stephan,

im Gasbetrieb wird die Benzinpumpe nicht abgeschaltet.

Der Benzinbetrieb wird dadurch unterbrochen, dass die Signale der Einspritzzeiten nicht mehr an die Benzineinspritzventile gehen.

Leider hat die Prinsanlage keine "Notstart-Funktion", damit die Anlage mit Gas startet.

Grüße aus dem Norden

Ralph