

Koppelstangen hinten

Beitrag von „SpEnZerX“ vom 5. Juli 2018 um 09:53

Hallo,

aber wie tauscht man die Koppelstange ?

Die Mutter zum Stabilisator hinten ist korrodiert, fest und es gibt keine Kontermöglichkeit.
Dreht zur Kugel mit.

abflexen ???

MFG